


주식회사 리치피그

가스 단미기

Rich Pig
Group

중요 : 사용하기 전 설명서 참조

- ① on/off 스위치
- ② 가스 출력 조절 손잡이
- ③ 가스 보충 주입구
- ④ 점화 구역(라이터 및 성냥 필요)



작동 방법

1. on/off 스위치를 위로 올려줍니다.
2. 가스조절 손잡이를 반시계 방향으로 돌린다.
3. 점화구역에 라이터로 점화(얼굴 또는 몸쪽에서 떨어뜨린 후 점화)
4. 단미기 날, 실린더(탱크)는 소모품
5. 화기근처에서 가스점화 및 보충 금지
6. “라이터 가스” 사용 및 보충
7. 폭발 위험성이 있으니 실린더를 구멍뚫거나 소각금지
8. 가스 보충 시 주입구가 하늘로 향하도록 한 후 주입
9. 사용 후 이물질이나 잔해를 제거해주세요.
10. 가스 조절 손잡이를 돌려서 가스 출력을 조절하면서 사용.
(출력을 높게 설정한 후 장기간 사용 시 제품 수명단축)